

SDMN-CC1, Kartoffellager Klimatisierung

Kurzanleitung:

Sämtliche Eingaben erfolgen über die Eingabetaste des Gerätes im Außenbereich. Auf der Matrixanzeige werden zyklisch neben den lokalen Temperatur- und Feuchtwerten auch die aktuellen Werte innerhalb des Lagers sowie die Lagerperiode und Tagesanzahl angezeigt.

- **Einstellungsmenü aufrufen oder verlassen:** Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten, bis Meldung „Ok“ erscheint. Beim Verlassen des Menüs wird die Einstellung gespeichert und der automatische Programmablauf am eingestellten Menüpunkt fortgesetzt.
 - **Einstellung ändern:** Taste ca. 1 Sekunde gedrückt halten und danach loslassen. Das Menü wird zyklisch durchlaufen (siehe Tabelle).
- **Lagerperiode und Tagesanzahl sofort anzeigen:** Taste ca. 1 Sekunde gedrückt halten und danach loslassen. Lagerperiode und Tagesanzahl werden angezeigt. Danach erfolgt wieder die zyklische Darstellung der Anzeigewerte.

Hinweis: während einer Belüftung des Lagers mit Frisch- oder Mischluft wird keine Aktualisierung der Anzeigewerte für Temperatur und Feuchte innerhalb des Lagers auf der Matrixanzeige des Gerätes im Außenbereich ausgeführt. Somit wird gewährleistet, dass nur unverfälschte Messwerte aus dem Lager zur Anzeige gelangen.

Titel	Wert	Bedeutung	Einheit	Bemerkung
T+ oder T-	00...99	Lokale Temperatur	°C	Vorzeichen im Titel
F%	00...99	Lokale relative Feuchte	% rF	
F■	00...99	Lokale absolute Feuchte	g/m ³	
L+ oder L-	00...99	Lagertemperatur	°C	Vorzeichen im Titel
L%	00...99	Relative Lagerfeuchte	% rF	
L■	00...99	Absolute Lagerfeuchte	g/m ³	
A+ oder A-	00...99	Außentemperatur	°C	Vorzeichen im Titel
A%	00...99	Relative Außenfeuchte	% rF	
A■	00...99	Absolute Außenfeuchte	g/m ³	
LT	04...01	Lager-Abtrocknung	Tage	Menü: 04, 03, 02, 01
LH	13...01	Lager-Wundheilung	Tage	Menü: 13, 10, 07, 04, 01
Lk	30...01	Lager-Abkühlung	Tage	Menü: 30, 24, 18, 12, 06
Lx	xx	Lager-Hauptlagerung	Tage	xxx == 000...999
LA	10...00	Lager-Auslagerung	Tage	Menü: 10, 08, 06, 04, 02 00 == Lagerung beendet
FL	On	Frischlufte dauernd ein		
ZI	On	Zirkulation dauernd ein		
	On	Test		Test-Aktivierung der Schaltausgänge in Abfolge Frischluft-Zirkulation-Heizung-Kühlung für die Dauer von 3 Minuten, danach alle Schaltausgänge dauernd aus
	--	Aus		Alle Schaltausgänge dauernd aus